


Bedienungs- und Wartungsanleitung

activPilot Giant

Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Fenster-Fachbetrieb



Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Fenster-Fachbetrieb

Allgemeine und sicherheitsrelevante Hinweise

Diese Anleitung richtet sich an Fenster-Fachbetriebe und beschreibt die wesentlichen Justier- und Wartungsarbeiten für den activPilot Beschlag. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Die Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die Teile auszutauschen und auf Funktion zu prüfen. Die Beschläge dürfen nur mit milden, ph-neutralen Reinigungs- und Pflegemitteln in verdünnter Form gereinigt werden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen. Keinesfalls dürfen aggressive, säurehaltige oder ätzende Reiniger, Scheuermittel oder scharfe Gegenstände verwendet werden. Bitte beachten Sie bei der Justierung und Wartung ergänzend die Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH). Zu diesen Informationen gelangen Sie über folgende Internet-Adresse: <http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp>


Bedienung / Schaltfolge

Drehkipfenster

Bedienung des Drehkipfensters

Siehe Bild: Drehkipfenster

- Griff nach unten bewegen (c). Das Fenster ist geschlossen.
- Griff in die mittlere Stellung (a) bewegen. Das Fenster ist entriegelt; der Flügel kann komplett in die Drehstellung geöffnet werden.
- Flügel schließen. Griff nach oben bewegen (b). Das Fenster ist entriegelt; der Flügel kann gekippt werden.




Drehkipfenster

Stulpfenster

Bedienung des Stulpfensterverschlusses

Siehe Bild: Stulpfenster

Entriegelungstaste (1) drücken und den Hebel bis in Endstellung nach unten klappen (b; Öffnungswinkel ca. 135°). Das Fenster ist entriegelt; der Flügel kann komplett geöffnet werden. Flügel schließen. Hebel wieder zurück in die Ausgangsstellung klappen (a). Das Fenster ist geschlossen.



Stulpfenster


Einhängen des Flügels

Flügel oben einhängen

- Flügel einhängen, in den Rahmen drücken, bis die umlaufende Dichtung anliegt und mit dem Stift im Scherenlager sichern.
- Stiftsicherung STS aufschrauben



Das Ein- und Aushängen des Flügels darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Aufgrund des hohen Flügelgewichts sind mindestens 2 Personen erforderlich!



Stift sichern und Stiftsicherung aufschrauben





Aushängen des Flügels

Flügel oben aushängen

- Flügel schließen.
- Stiftsicherung STS abschrauben.
- Untere Sperrplatte durch Drücken mittels eines Schraubendrehers entriegeln, gleichzeitig von oben den Scherenlagerstift nach unten herausdrücken.
- Stift aus dem Scherenlager lösen.
- Flügel aushängen.



Achtung! Beschädigung des Scherenlagers. Bei unsachgemäßer Handhabung und beim Versuch, den Stift mit Gewalt herauszuschlagen, wird das Scherenlager beschädigt. Stift nur mit einem Schraubendreher gemäß Bild lösen.



Lösen des Stiftes im Scherenlager

Flügel abstützen



Um eine Beschädigung des Flügellagers und Ecklagers zu vermeiden, darf der Flügel beim Einhängen nicht absacken (waagerecht abstützen)!



Achtung: Den Fensterflügel gegen Absturz sichern. Hohes Flügelgewicht berücksichtigen!


Justiermöglichkeiten

Ecklager/Flügellager

Höhenverstellung (+4,5/-2 mm) des Flügellagers und Seitenverstellung (± 2 mm) des Ecklagers. Bei sehr hohen Gewichten und ungünstigen Breiten-/Höhenverhältnissen wird empfohlen den Flügel 90° dreh zu öffnen und die Seitenverstellung von innen durchzuführen. Regulieren des Anpressdrucks zwischen Flügel und Rahmen (± 1 mm) am Flügellager. Sämtliche Verstellungen erfolgen mittels 4 mm Sechskantschlüssel.




Wichtig: Nach Einstellung des Anpressdrucks müssen die Markierungen der Exzenter parallel stehen!



Achtkantbolzen


Regulieren des Anpressdrucks zwischen Flügel und Rahmen ($\pm 0,8$ mm) durch Verdrehen des Achtkantbolzens. Die Justierung kann mit dem Winkhaus Verstellschlüssel (V.ST.SCH. HV-11) vorgenommen werden.



Achtkantbolzen

Schere - Rechteckfenster

Anheben und Absenken des Flügels (von +3 bis -2 mm) mittels 4 mm Sechskantschlüssel.



Wartung

Schmierstellen

Siehe Bild: Schmierstellenübersicht


Das Bild zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen, die mindestens einmal jährlich geschmiert werden sollten. Positionen A, C, D = funktionsrelevante Schmierstellen.



Hinweis: Das nebenstehende Beschlagsschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag. Die Anzahl der Verriegelungsstellen variiert je nach Größe und Ausführung des Fensterflügels.



Achtung! Verletzungsgefahr. Das Fenster kann beim Aushängen herunterfallen und zur Verletzung von Personen führen. Das Fenster zur Wartung nicht aushängen.




Schmierstellenübersicht

Schließbleche

Siehe Bild: Schmierstellen

Um die Leichtgängigkeit der Beschläge zu erhalten, müssen die Schließbleche mindestens einmal jährlich geschmiert werden.

- Schließbleche (C) an den Einlaufseiten mit technischer Vaseline oder einem anderen geeigneten Fett schmieren.
- Gleitflächen der Schieberbolzen (D) mit einem harz- und säurefreien Öl bestreichen.




Schmierstellen

Bestimmung der Einlaufseiten

Siehe Bild: Einlaufseiten

- links angeschlagenes Fenster; Griffolive rechts
- rechts angeschlagenes Fenster; Griffolive links



Einlaufseiten


Schere

Siehe Bild: Schere

Die Schere sollte mindestens einmal jährlich an allen Kontaktstellen mit der Oberschiene geölt werden.




Hinweis: Das Scherenlager darf nicht geölt oder gefettet werden.



Schere

Notizen

A large, empty rectangular area representing a notepad with horizontal ruling lines. The area is divided into 21 horizontal sections, each with a thin blue line at the top and a slightly thicker blue line at the bottom, providing a grid for writing notes.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31
D-48291 Telgte
T +49 2504 921-0
F +49 2504 921-340

winkhaus.de
fenstertechnik@winkhaus.de