

# STOPFEN S.FL.C.WS 5065612



Spezifikation	
Bauteiltyp	Flügelagerstopfen ⓘ

## Flügelagerstopfen

Der Flügelagerstopfen wird ins Flügelager gesteckt und schützt die Höhenverstellung vor Schmutz.

## Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten