

STOPFEN S.FL.C.F9 5065611



Spezifikation

Bauteiltyp

Flügelagerstopfen ⓘ

Flügelagerstopfen

Der Flügelagerstopfen wird ins Flügelager gesteckt und schützt die Höhenverstellung vor Schmutz.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten