


Grundkarton GKT.RC größer FFB 600 mm
**Überschlag 18 mm / Nutmittenlage 9 mm**

DIN Links DIN Rechts


Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Bezeichnung
1	1	Scherenlager SL.HW.18-12	Scherenlager SL.HW.18-12
2	1	Scherenlagerk. K.SL.HW.WS	Scherenlagerk. K.SL.HW.WS
3	1	Scherenlagerk. K.SL.HW.BR	Scherenlagerk. K.SL.HW.BR
4	1	Ecklager EL.HW.18-12.LS	Ecklager EL.HW.18-12.RS
5	1	Kappe K.EL.HW.LS.WS	Kappe K.EL.HW.RS.WS
6	1	Kappe K.EL.HW.LS.BR	Kappe K.EL.HW.RS.BR
7	1	Flügell. FL.W.E1.18-9-12.LS	Flügell. FL.W.E1.18-9-12.RS
8	1	FL-Kappe FWV LS WS	FL-Kappe FWV RS WS
9	1	FL-Kappe FWV LS BR	FL-Kappe FWV RS BR
10	1	Schere SK2.18-9.LS	Schere SK2.18-9.RS
11	1	Scherenbandk. K.SK.WS	Scherenbandk. K.SK.WS
12	1	Scherenbandk. K.SK.BR	Scherenbandk. K.SK.BR
13	1	Anbohrschutz	Anbohrschutz
14	1	Auflauf GRT.FH.H	Auflauf GRT.FH.H
15	2	Abdeckkappen Ø 6 mm	Abdeckkappen Ø 6 mm
16	5	Stulpplatte R SL	Stulpplatte R SL
17	4	Auflauf D WEISS WS	Auflauf D WEISS WS
18	1	SBA.H.9-18	SBA.H.9-18
19	1	SBA.H.9-20	SBA.H.9-20
20	1	Scherenstift SK	Scherenstift SK

Überschlag 20 mm / Nutmittenlage 9 mm

DIN Links DIN Rechts

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Bezeichnung
1	1	Scherenlager SL.HW.20-12	Scherenlager SL.HW.20-12
2	1	Scherenlagerk. K.SL.HW.WS	Scherenlagerk. K.SL.HW.WS
3	1	Scherenlagerk. K.SL.HW.BR	Scherenlagerk. K.SL.HW.BR
4	1	Ecklager EL.HW.20-12.LS	Ecklager EL.HW.20-12.RS
5	1	Kappe K.EL.HW.LS.WS	Kappe K.EL.HW.RS.WS
6	1	Kappe K.EL.HW.LS.BR	Kappe K.EL.HW.RS.BR
7	1	Flügell. FL.W.E1.20-9-12.LS	Flügell. FL.W.E1.20-9-12.RS
8	1	FL-Kappe FWV LS WS	FL-Kappe FWV RS WS
9	1	FL-Kappe FWV LS BR	FL-Kappe FWV RS BR
10	1	Schere SK2.20-9.LS	Schere SK2.20-9.RS
11	1	Scherenbandk. K.SK.WS	Scherenbandk. K.SK.WS
12	1	Scherenbandk. K.SK.BR	Scherenbandk. K.SK.BR
13	1	Anbohrschutz	Anbohrschutz
14	1	Auflauf FR 9/12 SL	Auflauf FR 9/12 SL
15	2	Abdeckkappen Ø 6 mm	Abdeckkappen Ø 6 mm
16	5	Stulpplatte R SL	Stulpplatte R SL
17	4	Auflauf D WEISS WS	Auflauf D WEISS WS
18	-	-	-
19	-	-	-
20	1	Scherenstift SK	Scherenstift SK

Grundkarton GKT.RC größer FFB 600 mm



Überschlag 20 mm / Nutmittenlage 13 mm

Pos.	Anzahl	DIN Links	DIN Rechts
		Bezeichnung	Bezeichnung
1	1	Scherenlager SL.HW.20-12	Scherenlager SL.HW.20-12
2	1	Scherenlagerk. K.SL.HW.WS	Scherenlagerk. K.SL.HW.WS
3	1	Scherenlagerk. K.SL.HW.BR	Scherenlagerk. K.SL.HW.BR
4	1	Ecklager EL.HW.20-12.LS	Ecklager EL.HW.20-12.RS
5	1	Ecklagerkappe EL.HW.WS	Ecklagerkappe EL.HW.WS
6	1	Ecklagerkappe EL.HW.BR	Ecklagerkappe EL.HW.BR
7	1	Flügell. FL.W.E1.20-13-12.LS	Flügell. FL.W.E1.20-13-12.RS
8	1	FL-Kappe FWV LS WS	FL-Kappe FWV RS WS
9	1	FL-Kappe FWV LS BR	FL-Kappe FWV RS BR
10	1	Schere SK2.20-13.LS	Schere SK2.20-13.RS
11	1	Scherenbandk. K.SK.WS	Scherenbandk. K.SK.WS
12	1	Scherenbandk. K.SK.BR	Scherenbandk. K.SK.BR
13	1	Anbohrschutz	Anbohrschutz
14	1	Auflauf AL.M.F.12	Auflauf AL.M.F.12
15	2	Abdeckkappen Ø 6 mm	Abdeckkappen Ø 6 mm
16	5	Stulpplatte R SL	Stulpplatte R SL
17	4	Auflauf K.SBS.W	Auflauf K.SBS.W
18	1	Scherenstift SK	Scherenstift SK